


DCN multimedia szavazás az ülőhelyen

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Felhasználóbarát és egyszerű szavazási folyamat
- ▶ A szavazási válaszlehetőségek és az eredmények automatikus megjelenítése a DICENTIS és a DCN multimedia eszközökön
- ▶ A szavazási licencek újbóli felhasználása új ülőhelyeknél, ha régi ülőhelyeket töröltek
- ▶ Intuitív színes szavazógombok a könnyű kezeléshez

A DCN multimedia eszközök és a DICENTIS vezeték nélküli eszközök funkciói opcionális licencekkel bővíthetők. Az Ülőhelyi szavazás licenccel engedélyezheti a DCN multimedia eszköz vagy DICENTIS Bővített vezeték nélküli eszköz szavazási funkcióit. A licencek számának egyeznie kell azon eszközök számával, amelyekenél szavazási funkcióra van szükség. A licencet aktiválási kód formájában kapja meg, és ugyanúgy engedélyezhető, mint a DICENTIS és a DCN multimedia rendszerek többi aktiválási kódja.

Főbb funkciók

Az „Ülőhelyi szavazás” licenc biztonságos szavazást tesz lehetővé a DCN multimedia rendszerben, és képviselőtestületi és parlamenti ülésekre van optimalizálva. A szavazások során minden licenccel rendelkező DCN multimedia eszköz vagy DICENTIS Bővített vezeték nélküli eszköz használható adott lehetőségek közül választott szavazat leadásához. A szavazási válaszlehetőségek és az összesítések automatikusan megjelennek a hozzászólói eszközökön, ami hatékony és eredményes döntéshozatalt biztosít.

DICENTIS vezeték nélküli eszközök

A DCN multimedia Ülőhelyi szavazás licence lehetővé teszi a szavazási folyamat DICENTIS Vezeték nélküli hozzáférési pont webes felhasználói felületén történő lebonyolítását. A webes felhasználói felületen a következőkre nyílik lehetőség:

- a szavazási téma leírásának megadása,
- válaszlehetőségek kiválasztása: mellette/ellene, mellette/ellene/tartózkodás, mellette/ellene/tartózkodás/nem vesz részt, igen/nem, igen/nem/tartózkodás, igen/nem/tartózkodás/nem vesz részt,
- szavazás megnyitása, felfüggesztése, folytatása és lezárása,
- eredmények megjelenítése.

A szavazási licenccel ellátott DICENTIS Bővített vezeték nélküli eszközzel rendelkező résztvevőknek a következőkre van lehetőségük:

- jelenlétük megerősítése egy-egy szavazásnál,
- szavazatuk leadása az egyértelmű ikonokkal jelölt színes szavazógombokkal,
- eredmények megtekintése az eszköz kijelzőjén színes oszlopdiagramok formájában.

DCN multimedia

Az „Értekezlet irányítása” jogosultsággal rendelkező DCN multimedia eszközök vagy résztvevők teljes körű felügyelettel bírnak a szavazási folyamat fölött, és a következőket tehetik:

- az összes résztvevő meghívása a szavazási képernyőre,
- szavazás megnyitása,
- szavazás felfüggesztése,
- szavazás folytatása,
- szavazás lezárása.

A szavazási licenccel ellátott DCN multimedia eszközzel rendelkező résztvevők az eszköz kijelzőjén lévő megfelelő gomb megérintésével adhatják le szavazatukat (Igen, Nem vagy Tartózkodás).

Az egyszerű használat érdekében:

- A szavazógombok zöld, piros és sárga színűek.
- A szavazógombok árnyékolása olyan, hogy a színtévesztők is egyértelműen láthatják a leadható szavazatokat.
- A szavazás eredményei oszlopdiagramként jelennek meg, és az értelmezést zöld, piros és sárga szín segíti.
- A DCN multimedia eszközök kijelzőin köztes és végeredmények (Igen, Nem és Tartózkodás) jeleníthetők meg.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrészek
-----------	-------------

1	E-mail licencaktiválási információkkal.
---	---

Rendelési információ

DCN multimedia szavazás az ülőhelyen

A DCN multimedia Ülőhelyi szavazás licence a DICENTIS bővített vezeték nélküli eszközöket és a DCN multimedia eszközöket szavazási funkciókkal bővíti.

Rendelészám **DCNM-LSVT**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu