


A DCN-SWMM konferenciaszoftver mikrofonkezelő rendszere

www.boschsecurity.hu




BOSCH
Éltre tervezve



- Felszólalók listájának összeállítása
- Csoportos és egyéni hozzászólási idő kijelzés
- Jegyzetomb

A DCN-SWMM konferenciaszoftver mikrofonkezelő rendszere hatékony módja a konferencián használt mikrofonok vezérlésének, és a mikrofonkezelés minden aspektusára kiterjedő, hatékony és egyszerű eszközt kínál a felhasználónak.

Főbb funkciók



Funkció képernyő kép

Előkészítés

Az operátor a konfigurációs alkalmazás segítségével elkészíti az ülés forgatókönyvét. A mikrofonbeállításokat az ülés minden egyes napirendi

pontjához külön meg lehet adni. Elérhető beállítások: mikrofonmód, aktív mikrofonok száma, felszólalók listája, egyéni és csoportos beszédidőzítők stb. Az ülés alatt az operátor használhatja az előre konfigurált beállításokat, de akár helyben is végezhet módosításokat.

Mikrofonkezelő

A mikrofonkezelő modul számos mikrofonvezérlési lehetőséget biztosít. Ezek egyrészt a mikrofonkezelő modul működésével, másrészt a konferencia levezetésével kapcsolatosak. A következő beállítások közül lehet választani:

- Operátor általi vezérlés a felszólalók listájával (manuális).
- Operátor általi vezérlés a felszólalók és a hozzászólók listájával.
- Küldött általi vezérlés a felszólalók listájával (nyitott).
- Küldött általi vezérlés a többi küldött mikrofonjának kiiktatásával (érkezési sorrendben).
- Küldött általi vezérlés hangvezérléssel.
- Küldött általi vezérlés Push-To-Talk funkcióval.

Az egyes módok különböző szintű vezérlést tesznek lehetővé az operátor és a küldött számára, ezáltal valamennyi általános konferencia lebonyolításakor alkalmazhatók. Például egy szűkebb körű, informális ülés nem feltétlenül igényel operátori beavatkozást, így ebben az esetben a legmegfelelőbb a résztvevő általi vezérlési mód.. Nagyobb, több száz résztvevős nemzetközi konferencia esetén viszont a felszólalók listáját alapul vevő, operátor általi vezérlés a legmegfelelőbb mód. Az operátor meghatározhatja, hogy egyszerre egy, kettő, három vagy négy normál résztvevő mikrofonja lehet-e aktív. Azt is meg lehet határozni, hogy a küldöttek maguk törölhetik-e saját felszólalási kérelmüket, vagy kikapcsolhatják-e saját mikrofonjukat. Az, hogy a résztvevők mennyi ideig beszélhetnek, külön-külön meg lehet határozni az aktuális felszólalóra, hozzászólóra, egyéni küldöttre vagy küldöttcsoportra.

Jegyzetömb

Bizonyos résztvevőkhöz kiegészítő mikrofonaktiválási jog rendelhető, ami azt jelenti, hogy nekik nem kell feliratkozniuk a felszólalók listájára, és olyan jogosultságokat kaphatnak, amelyekkel más résztvevők nem rendelkeznek. A jegyzetömbhöz meg kell adni a mikrofontípust. A következő típusok közül lehet választani:

- „Elnök”: az elnöki mikrofonokhoz.
- „Gomb”: a küldöttek a mikrofonon található gomb segítségével bekapcsolhatják saját mikrofonjaikat (ebben a módban világít a hozzászólói egység „VIP” jelzőfénye).
- „Operátor”: a résztvevők mikrofonjait az operátor aktiválja.
- „Hang”: a mikrofonok hangvezérléssel működnek.
- „PTT”: a mikrofonokat a Push-To-Talk funkció aktiválja.

Mind a DCN Next Generation, mind a vezetékek nélküli DCN rendszerek automatikusan felismerik a hozzárendelt elnöki egységet, és automatikusan hozzáadják a jegyzetömbhöz.

Tartozékok

Mennyiség	Komponens
1	Engedélyezési kód

Rendelési információ

A DCN-SWMM konferenciaszoftver mikrofonkezelő rendszere

Csak DCN-SW szoftverrel együtt használható.
Rendelésszám **DCN-SWMM**

Szoftvertartozékok

DCN-SWMM-E konferenciaszoftver mikrofonkezelő E-kód

Csak DCN-SW szoftverrel együtt használható.
Elektronikus engedélyezési kód.
Rendelésszám **DCN-SWMM-E**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu